

Anleitung für den Unlimited Cooler

Der Kühler für den Traxxas UDR

Es gibt zwei Konfigurationen:

Standard:

Ausführung beim Kauf des Kühlers

Plug & Play

Passend für das serienmäßige Ritzel (27Z)



Speed-Ritzel:

Ohne die Platte zwischen Lüfter und Motoraufsatz kann der Kühler mit dem 31Z Ritzel betrieben werden



Die Option für das 34Z Ritzel entfällt durch zu wenig Bauraum im Chassis

Umbau auf die Speed-Ritzel Option

Schritt 1:

Abnehmen des Ansaugteils



Den Ansaugteil



mittels dieser zwei Schrauben im Motoraufsatz




durch gleichmäßiges Herausdrehen



abmontieren.

Schritt 2:

Lüfter abschrauben



Diese Schrauben



herausdrehen



und diese Muttern



mit Lüfter + Adapterplatte abnehmen.

Schritt 3:

Zusammenbau



Lüfter ohne Adapterplatte (Kabel nach unten zeigend)



wieder am Motoraufsatz anschrauben.



Ansaugteil ansetzen und gleichmäßig anschrauben.



Schrauben auf handfesten Sitz kontrollieren. Blauer Schraubensicherungslack empfohlen.

Fertig!